



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - BOMBA DOSIFICADORA



HC151⁺ pH(Rx)-CI(J)



HC200⁺ pH(Rx)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Empresa:	AQUA S.p.A.
Dirección:	Via T. Crotti, 1 - 42018 - San Martino in Rio (RE)

Con la presente declara que los productos:

- HC151+ pH(RX)
- HC151+ CI(J)
- HC200+ pH(RX)

Cumplen las principales exigencias de las siguientes directivas europeas:

- 2014/30/CE de 26/02/2014 - Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética - Directiva EMC
- 2014/35/CE de 26/02/2014 - Armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión - Directiva BAJA TENSIÓN
- 2011/65/UE de 08/06/2011 con su posterior modificación 2015/863 de 31/03/2015 - Directiva ROHS III
- 2012/19/UE de 04/07/2012 - Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

La presente declaración se emite bajo exclusiva responsabilidad de Aqua S.p.A.

San Martino in Rio (RE)
Davide Vezzani
Gerente de certificación - Aqua S.p.A.

AQUA S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Finanza Cooperativa S.c.p.a. - Cap. Soc. € 10.052.488,00. Sottoscritto e Versato S. Martino in Rio - 42018 - Reggio Emilia - ITALY - Sede legale: Via Crotti, 1 - Sede operativa: Via Bersella, 3 - Cod. Fisc. e P.IVA 02026440350 - Reg. Imprese di RE 02026440350 Ph. +39 0522 695805 - Fax +39 0522 646160 - www.aqua.it - email: aqua@aquas.it



ÍNDICE

1. NORMAS GENERALES	4
1.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN	4
1.2 <i>NORMAS DE INSTALACIÓN</i>	4
1.3 USO DE LA BOMBA	4
2. INTRODUCCIÓN	6
2.1 <i>DIMENSIONES TOTALES</i>	6
2.2 <i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</i>	6
2.3 <i>CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS</i>	7
2.4 <i>GRÁFICOS CAUDAL-PRESIÓN</i>	8
2.5 <i>CONTENIDO DEL PAQUETE (versión estándar)</i>	8
3. HC151+ pH(Rx) - CI(J)/HC200+ pH(Rx)	9
3.1 <i>PANEL DE MANDOS HC151+/HC200+</i>	9
3.2 <i>NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS</i>	10
3.3 <i>PRIMER ENCENDIDO DE LA BOMBA</i>	11
3.4 <i>OPERACIONES PRELIMINARES</i>	12
3.4.1 <i>Cebado</i>	12
3.4.2 <i>Calibración de la bomba</i>	13
3.5 <i>SETUP BOMBA</i>	14
3.5.1 <i>Menú SETPOINT</i>	14
3.5.2 <i>Menú CALIBRACIÓN</i>	16
3.6 <i>CORRELACIÓN ENTRE CLORO LIBRE, pH y REDOX</i>	19
3.7 <i>AJUSTES</i>	20
3.7.1 <i>Generales y Seguridad</i>	20
3.7.2 <i>Generales > Sensor de proximidad</i>	21
3.7.3 <i>Generales > Sensor de temperatura</i>	22
3.7.4 <i>Generales > Estabilización de la medición</i>	23
3.7.5 <i>Generales > Ahorro energético</i>	23
3.7.6 <i>Seguridad > Contraseña</i>	24
3.7.7 <i>Seguridad > Polaridad Entrada Nivel</i>	24
3.7.8 <i>Seguridad > Retraso Alarma Nivel</i>	25
3.7.9 <i>Seguridad > Alarma dosificación (OFA)</i>	25
3.7.10 <i>Seguridad > Restablecer parámetros de fábrica</i>	26
3.8 <i>ESTADÍSTICAS</i>	27
4. NORMAS DE INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS	28
5. CONEXIONES ELÉCTRICAS	29
5.1 <i>POMPA HC151+ pH(Rx)-CI(J)/HC200+ pH(Rx)</i>	29
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
6.1 <i>PROBLEMA – CAUSA – SOLUCIÓN</i>	30
7. MANTENIMIENTO	30
7.1 <i>LIMPIEZA DE LA BOMBA</i>	30
7.2 <i>MANTENIMIENTO DE LA BOMBA</i>	30
8. GARANTÍA	31
VISTAS EXPLOTADAS	32

1. NORMAS GENERALES

Lea atentamente las advertencias enumeradas a continuación, ya que proporcionan indicaciones importantes relativas a las normas de instalación, el uso y el mantenimiento.

Conserve cuidadosamente este manual para poder consultarlo en el futuro en caso de necesidad.

1.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

El equipo debe transportarse en su embalaje original, organizado y construido de forma que se minimicen los golpes y se protejan las partes que sobresalen y que puedan resultar dañadas. Si es necesario el transporte después de que el equipo ya ha sido instalado (por ejemplo, para una devolución para reparación o reemplazo), reutilice el embalaje original o, en su defecto, utilice un embalaje suficientemente resistente con el equipo protegido con material absorbente (por ejemplo, plástico de burbujas). El embalaje externo debe ser tal que garantice la seguridad del equipo en caso de caída desde 1 metro de altura.


1.2 NORMAS DE INSTALACIÓN

Instale la bomba dosificadora de forma que sea fácilmente accesible siempre que se requiera una intervención de mantenimiento. No obstaculice nunca el lugar donde se encuentra la bomba dosificadora.

La asistencia y el mantenimiento de la bomba dosificadora y de todos sus accesorios deben ser efectuados siempre por personal cualificado.

AQUA SpA no asume ninguna responsabilidad por los daños personales o materiales causados por una instalación defectuosa o un uso incorrecto de la bomba dosificadora.

Compruebe que la toma de tierra está plenamente operativa y se ajusta a lo establecido por las normativas vigentes. Asegúrese de la existencia de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (0.03 A). Verifique que los valores eléctricos de la bomba son compatibles con los de la red eléctrica. No instale nunca la bomba directamente en paralelo a cargas inductivas (motores, electroválvulas, etc.); en tal caso, use un "relé de aislamiento". La bomba dispone de dos protecciones: un varistor y un fusible.



1.3 USO DE LA BOMBA

El uso del dispositivo debe cumplir con los métodos e instrucciones establecidos en este manual. El dispositivo puede dosificar productos químicos que pueden ser nocivos para la salud humana y por este motivo es fundamental que sean utilizados por personal cualificado que adopte los métodos de seguridad y equipos de protección personal adecuados.

EVITAR UN USO INCORRECTO del equipo para evitar daños a cosas y personas, por salpicaduras incontroladas, goteos, contactos eléctricos, etc.

Los siguientes usos pueden considerarse usos indebidos, de forma indicativa y no exhaustiva:

- Dosificación de productos no acorde con los materiales con los que está fabricada la bomba;
- Dosificación de productos explosivos y / o inflamables;


- *Dosificación de fluidos con viscosidad excesiva (1000 cps), como para evitar el cebado de la propia bomba;*
- *Dosificación de líquidos alimentarios, si se pretende mantener dicho uso;*
- *Evite invertir el suministro y la succión de la bomba;*
- *Evite alimentar la bomba con tensiones distintas a las indicadas en las especificaciones técnicas;*
- *Evite conectar cualquier equipo que no sea un equipo específico a las salidas de señal (nivel, contador de pulsos, señal de corriente, etc.);*

2. INTRODUCCIÓN


Las bombas HC151+/HC200+ PH-RX-CL(J) digitales son bombas dosificadoras electromagnéticas con instrumento de medición integrado que pueden monitorizar y modificar los parámetros químico-físicos (como el pH, el Redox y el cloro) de las aguas tratadas. Las bombas poseen dos conectores BNC: uno para la conexión de un electrodo de pH o Redox y el otro para la conexión de un sensor de nivel. Para la conexión de un sensor para la medición del cloro, la bomba está dotada de un conector de 4 vías. La bomba también está preparada para poder conectar un sensor de temperatura PT100 y un sensor de proximidad (no incluidos) para monitorizar la temperatura y la presencia de flujo en el interior de un portaelectrodos.

2.1 DIMENSIONES TOTALES

HC151+



HC200+



2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	100÷240 Vca ± 10 % – 50/60 Hz
Clase de aislamiento:	CLASE I
Potencia:	consulte la tabla
Fusible:	2 A – RIT
Grado de protección:	IP65
Condiciones ambientales:	Ambiente cerrado, altitud hasta 2000 m, temperatura ambiente entre 5 °C y 40 °C, humedad relativa máxima de 80 % (disminuye linealmente hasta reducirse al 50 % a 40 °C).



LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE DOCUMENTO NO ESTÁN DESTINADOS A SER INSTALADOS NI USADOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. EQUIPO NO ATEX.

2.3 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS




IMÁN	TIPO	CAUDAL	PRESIÓN	N.º CICLOS	VOLUMEN DE INYECCIÓN	CONSUMO
		l/h	bar	cpm	ml/ciclo	W
60	A	1	7	100	0,17	14
		5	1		0,83	14
	B	3	7	150	0,33	14
		9	1		1	14
	C	5,5	6	180	0,51	14
		10	1		0,93	14
70	A	1,8	20	75	0,40	16
		4	1		0,89	16
	B	4	12	120	0,56	16
		7	1		0,97	16
	C	5,8	9	180	0,54	16
		14	1		1,30	16
80 (solo HC151)	A	4	20	150	0,44	22
		10	1		1,11	22
	B	6,5	12	200	0,54	22
		13	1		1,08	22
	C	13,5	5	300	0,75	22
		20	1		1,11	22

Lo datos anteriormente indicados son el resultado de pruebas efectuadas con agua y con solenoide a temperatura ambiente.

Bomba alimentada a 230 Vca/50 Hz.

Con productos químicos cuya viscosidad difiera de la del agua o con tensiones y/o frecuencias de alimentación distintas de 230 Vca/50 Hz, los datos de caudal pueden sufrir variaciones, incluso sensibles.

2.4 GRÁFICOS CAUDAL-PRESIÓN



2.5 CONTENIDO DEL PAQUETE (versión estándar)

- Bomba dosificadora
- Manual de uso y mantenimiento
- Válvula de inyección de PVDF-CE-VT
- Filtros de fondo de PVDF-PTFE-VT
- Rollo de tubo de PE para impulsión (2 m)
- Rollo de tubo de PVC para aspiración (2 m)
- Rollo de tubo de PVC para la válvula de descarga (2 m)
- Estribo para montaje en pared (solo HC151+)
- Tornillos y tacos para fijación a la pared (solo HC151+)


3. HC151+ pH(Rx) - CI(J)/HC200+ pH(Rx)

3.1 PANEL DE MANDOS HC151+/HC200+

El panel de mandos de las bombas HC151+ y HC200+ con instrumento de medición se compone de una pantalla (1) y de una rueda-codificador (2) que permiten navegar por los distintos menús y seleccionar/modificar los parámetros de configuración de la bomba. Las siguientes figuras muestran el aspecto del panel de mandos:




HC151+



HC200+


1. Pantalla de 132x56 píxeles.
2. Codificador.
3. Ajuste mecánico del recorrido (solo HC200+).



- A. Lectura de medición.
- B. Temperatura.
- C. Hora.
- D. Mensajes de aviso.
- E. Setpoint.
- F. Distribución golpes/minutos




Pulse para confirmar un valor o acceder a un submenú. Si se mantiene pulsado durante 2 segundos, permite regresar al menú anterior o activar/desactivar el Stand-by.



Gire para navegar por los menús o modificar un valor numérico.


3.2 NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS

La bomba ha sido diseñada para que las fases de programación resulten sencillas; para ello, el panel de mandos presenta una amplia pantalla retroiluminada y un codificador giratorio con botón integrado. A continuación se muestra un diagrama de navegación por los menús con que cuenta la bomba.



3.3 PRIMER ENCENDIDO DE LA BOMBA

Al encender la bomba por primera vez, es necesario configurar algunos parámetros básicos como el idioma en el que se mostrarán los menús de programación, la fecha y la hora del sistema y otros ajustes. A continuación se muestra un esquema de lo que aparece al encender por primera vez la unidad.




3.4 OPERACIONES PRELIMINARES


3.4.1 Cebado

Una vez configurados los parámetros básicos de la bomba, es preciso efectuar el cebado: esta operación sirve para llenar la cámara entre la membrana y el cuerpo de la bomba y retirar así el posible aire presente dentro de los tubos de aspiración e impulsión y para prepararla para dosificar el producto químico que se desea dosificar en la instalación.

Antes de proceder al cebado, asegúrese de haber conectado al cuerpo de la bomba el tubo de impulsión y el de aspiración, así como el tubo de purga del aire, todos ellos incluidos. Para la conexión, ajústese a lo indicado en las siguientes imágenes:



Para realizar el cebado, siga los pasos que se indican a continuación:




3.4.2 Calibración de la bomba

Una vez finalizado el procedimiento de cebado, defina la cantidad de ml (mililitros) por ciclo que la bomba es capaz de proporcionar; esta información es necesaria para una correcta dosificación.

ATENCIÓN: Para poder utilizar esta función, es preciso haber cebado la bomba previamente.

Para realizar la calibración de la bomba, siga los pasos que se indican a continuación:



1. Compruebe que la bomba está correctamente instalada en la instalación y ha sido cebada mediante la función descrita en el apartado anterior (apdo. 3.4.1).

2. Introduzca el tubo de aspiración (dotado del filtro de fondo) en un vaso de precipitado graduado en ml (mililitros).

3. Llene el vaso de precipitado hasta alcanzar el límite máximo con el producto químico que se utilizará durante el funcionamiento normal de la instalación.

4. Alimentare la pompa, entre en el **MENÚ AJUSTES > GENERALES** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla; introduzca el valor máximo presente en el vaso de precipitado girando la rueda-codificador y pulse la rueda para confirmar.

5. Ajuste el número de ciclos que efectuará la bomba.

6. Tras pulsar el botón para confirmar, la bomba comenzará a funcionar, realizando el número de ciclos ajustado.

7. Cuando la bomba deje de funcionar, compruebe cuánto producto químico ha quedado en el vaso de precipitado e introduzca dicho valor mediante la rueda; pulse para confirmar el valor.


8. La siguiente pantalla mostrará el valor calculado por la bomba en ml por ciclo.

9. Para salir de la función de

3.5 SETUP BOMBA

Este menú permite elegir si configurar el punto de trabajo (setpoint) o efectuar las calibraciones de las sondas conectadas a la bomba.


A continuación se muestra la lista completa de las funciones disponibles.



3.5.1 Menú SETPOINT

Esta función permite programar el punto de trabajo (setpoint) y la dosificación proporcional en función del valor de la medición leída.

A continuación se indican los pasos para configurar esta función.




Ej. de pH: dosificación de un producto **ÁCIDO:**

Setpoint: **7,20 pH**

Límite de proporcionalidad: **7,60 pH** (ej. 120 ciclos/min).


Con valores iguales o inferiores al setpoint, la bomba permanece parada.

La bomba trabajará a la frecuencia máxima con valores iguales o superiores al límite de proporcionalidad configurado; la frecuencia disminuirá cuando el valor de pH descienda




ATENCIÓN: También es posible programar la bomba para la dosificación de un producto alcalino, pero es necesario comprobar que las juntas del cuerpo de la bomba (versión estándar de Viton) son compatibles químicamente con el producto que se desea dosificar.

Ajuste del setpoint relativo al Redox




Es. de Redox: dosificación de un producto **OXIDANTE:**

Setpoint: **750 mV**
 Límite de proporcionalidad: **650 mV** (ej. 120 ciclos/min).
 Con valores iguales o superiores al setpoint, la bomba permanece parada.
 La bomba trabajará a la frecuencia máxima con valores iguales o inferiores al límite de proporcionalidad configurado; la frecuencia disminuirá cuando el valor se aproxime al setpoint.




ATENCIÓN: También es posible programar la bomba para la dosificación de un producto reductor, pero es necesario comprobar que las juntas del cuerpo de la bomba son compatibles químicamente con el producto que se desea dosificar.

Ajuste del setpoint relativo al cloro



Es. de cloro: dosificación de un producto **OXIDANTE:**

Setpoint: **1,20 ppm**
 Límite de proporcionalidad: **0,8 ppm** (ej. 120 ciclos/min).
 Con valores iguales o superiores al setpoint, la bomba permanece parada.
 La bomba trabajará a la frecuencia máxima con valores iguales o inferiores al límite de proporcionalidad configurado; la frecuencia disminuirá cuando el valor se aproxime al setpoint.




3.5.2 Menú CALIBRACIÓN

Con el fin de obtener una medición precisa de los parámetros químico-físicos de las aguas de la instalación que se desea tratar es necesario calibrar las sondas (pH, Redox o cloro) en el momento de la instalación.

Calibración de la sonda de pH

Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación.



Para calibrar el electrodo de pH es preciso dotarse de dos soluciones tampón, una con pH 7 y la otra con pH 4 o pH 9.

Si tiene posibilidad, mida la temperatura de la solución tampón y compruebe el valor correspondiente presente en la etiqueta de la solución; si no puede efectuar esta medición, sátese este paso y continúe con el siguiente.

Conecte el conector **BNC** del electrodo a la correspondiente entrada presente en el fondo de la bomba (consulte el dibujo del **apartado 5** para localizar su posición).

Retire el capuchón de protección del electrodo, lave el electrodo con agua y séquelo.

Acceda al menú Calibración y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla: sumerja el electrodo en la primera solución tampón con **pH 7** y espere a que la medición se estabilice; en caso necesario, alinee el valor leído que se muestra en la pantalla con el valor típico de la solución (puede suceder que la medición no se corresponda exactamente con el valor típico; es algo totalmente normal). Pulse el codificador para confirmar el valor.


Extraiga el electrodo de la primera solución, enjuáguelo con agua, séquelo, sumérjalo en la segunda solución tampón con **pH 4** (o **pH 9**) y espere a que la medición se estabilice; en caso necesario, alinee el valor leído que se muestra en la pantalla con el valor típico de la solución. Pulse el codificador para confirmar el valor.

Al final del procedimiento en la pantalla se mostrará la calidad del electrodo.

Con valores comprendidos entre el **25%** y el **0%** recomendamos sustituir el electrodo.

Calibración de la sonda de Redox

Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación.



Para calibrar el electrodo de Redox es preciso dotarse de una solución tampón con un valor conocido (en el siguiente ejemplo se ha usado una solución de 475 mV).

Conecte el conector **BNC** del electrodo a la correspondiente entrada presente en el fondo de la bomba (consulte el dibujo del **apartado 5** para localizar su posición).


Retire el capuchón de protección del electrodo, lave el electrodo con agua y séquelo.

Acceda al menú Calibración y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla: sumerja el electrodo en la solución tampón de **475 mV** y espere a que la medición se estabilice; en caso necesario, alinee el valor leído que se muestra en la pantalla con el valor típico de la solución (puede suceder que la medición no se corresponda exactamente con el valor típico; es algo totalmente normal). Pulse el codificador para confirmar el valor.

Al final del procedimiento en la pantalla se mostrará la calidad del electrodo. Con valores comprendidos entre el **25%** y el **0%** recomendamos sustituir el electrodo.

Calibración de la sonda de cloro (solo HC151+)

Para una correcta calibración, siga los pasos que se describen a continuación.



Para calibrar la sonda de cloro es preciso dotarse de un fotómetro y de un test kit DPD.

ATENCIÓN: En el caso de la sonda de cloro de membrana (ppm-mV o ppm-mA), siga las instrucciones del fabricante de la sonda en lo referente a las operaciones preliminares obligatorias antes de conectarla a la bomba.

Conecte el conector de 4 polos de la sonda a la correspondiente entrada presente en el fondo de la bomba (consulte el dibujo del apartado 5 para localizar su posición y entender cómo se conecta).

Instale la sonda dentro del portasonda modular y regule el flujo de agua con un caudal constante no superior a 60 l/h ni inferior a 30 l/h.


Espere a la polarización de la sonda (puede llevar varias horas, entre 1 y 24); el fabricante de la sonda recomienda esperar de 4 a 6 horas antes de efectuar la calibración.

ATENCIÓN: si se utiliza la sonda Pt-Cu para la determinación de cloro libre, también será necesario realizar una calibración cero antes de la prueba DPD; los tiempos de estabilización se reducen a aproximadamente 1 hora.

Acceda al menú Calibración y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla: tome agua de muestra y utilice el fotómetro y el test kit DPD para determinar el valor del cloro presente; alinee el valor leído que se muestra en la pantalla de la bomba con el valor medido con el fotómetro. Pulse el codificador para confirmar el valor.

3.6 CORRELACIÓN ENTRE CLORO LIBRE, pH y REDOX

El gráfico que se incluye a continuación es útil para entender la correlación que hay entre los valores de cloro libre, de pH y de Redox. En una instalación de piscina, esta información es muy útil para comprobar que existe una "alineación" entre todos los valores y que se respetan los parámetros químico-físicos; para entender mejor el gráfico, se describe un ejemplo tipo:



El área señalada en celeste claro indica los valores ideales en una instalación de piscina. Por ejemplo, a un valor de pH de 7,2 (ideal) le corresponde un valor de Redox de 725 mV, correspondientes a un valor de cloro libre de 1,2 ppm.


3.7 AJUSTES

3.7.1 Generales y Seguridad

El menú de ajustes se divide en dos categorías: **Ajustes Generales** y **Ajustes de Seguridad**. En los Ajustes Generales se encuentran todos los ajustes básicos que aparecen durante la fase de inicialización de la bomba, como la elección del idioma, el ajuste de la fecha/hora, la prestación de la bomba, la habilitación de la sonda de temperatura, etc.


En los Ajustes de Seguridad se encuentran ajustes como la elección de la contraseña de protección, del retraso en la activación de la alarma de nivel, etc.

A continuación se muestran todos los ajustes posibles.




3.7.2 Generales > Sensor de proximidad

Esta función permite habilitar/deshabilitar el sensor de proximidad (no incluido), que sirve para señalar, cuando se encuentra habilitado, la presencia o no del paso de agua por los módulos portaelectrodos (que para funcionar correctamente necesitan un flujo adecuado). En caso de falta de flujo de agua en la pantalla aparecerá el mensaje * **FLOW** * parpadeante. A continuación se indican los pasos para configurar esta función.




Conexión de la sonda de proximidad




3.7.3 Generales > Sensor de temperatura

Esta función permite habilitar el sensor de temperatura (no incluido) o configurar una temperatura manualmente. Dado que el pH del agua en una instalación se ve influenciado por la temperatura de la misma, es preciso “compensar” en tiempo real las posibles variaciones del valor de pH en función de la temperatura detectada.

A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



Conexión de la sonda de temperatura PT100




3.7.4 *Generales > Estabilización de la medición*

Algunas sondas necesitan polarizarse antes de leer correctamente los valores. Si la bomba empieza a dosificar durante el período de estabilización de la sonda, es posible que dosifique basándose en datos incorrectos.

Esta función permite configurar un tiempo (en minutos o en segundos) que permita a la sonda estabilizarse correctamente antes de que la bomba comience a dosificar.


A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



3.7.5 *Generales > Ahorro energético*

Para limitar las absorciones de corriente y proteger la pantalla contra recalentamientos, aumentando así su vida útil, es posible modificar la luminosidad de la pantalla durante su funcionamiento normal. La luminosidad se puede variar del 100% (luminosidad máxima) al 10% (luminosidad mínima). Una vez seleccionado el porcentaje, transcurrido 1 minuto la pantalla disminuirá su luminosidad hasta el valor ajustado; cuando se accione el codificador, la luminosidad volverá al valor máximo, hasta que vuelva a pasar más de 1 minuto sin ser accionado.


A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



3.7.6 Seguridad > Contraseña

Es posible configurar una contraseña de seguridad para impedir accesos no autorizados a los menús de configuración de la bomba. Si el usuario olvida o pierde la contraseña, deberá contactar con nuestro Servicio de Asistencia.


A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



3.7.7 Seguridad > Polaridad Entrada Nivel

Es posible invertir la polaridad del sensor de nivel conectado a la bomba de Normalmente Abierto (N.A.) a Normalmente Cerrado (N.C.) y viceversa.

A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



3.7.8 Seguridad > Retraso Alarma Nivel


Con esta función es posible retrasar el bloqueo de la bomba (y de la dosificación) tras la activación del sensor de nivel del depósito.

Cuando esta función está activa, y el nivel llega al mínimo, en la bomba se activa la alarma de nivel (en la pantalla, abajo a la derecha, aparece el mensaje * LVL *), pero la bomba continúa dosificando durante el tiempo ajustado en la bomba, tras lo cual se para.

Cuando se utiliza una lanza de aspiración que mantiene un margen de seguridad, la activación de la alarma de nivel (sin parar la dosificación) permite disponer de tiempo para preparar un nuevo depósito, sin que la bomba deje de dosificar. Esto garantiza una mayor continuidad de dosificación.

ATENCIÓN: Esta función solo se debe activar si se está usando la lanza de aspiración con margen de seguridad tipo LAFL de AQUA SPA (como la de la siguiente foto).

Aquí al lado se indican los pasos para configurar esta función.




3.7.9 Seguridad > Alarma dosificación (OFA)

Esta función, cuando se encuentra activada, interrumpe el funcionamiento de la bomba tras el tiempo ajustado si en ese período no se alcanza el setpoint.

Para restablecer el funcionamiento es necesario intervenir en la bomba. Il est possible de définir une durée maximale de 480 minutes.

El valor "0" corresponde a función deshabilitada.

A continuación se indican los pasos para configurar esta función.




3.7.10 Seguridad > Restablecer parámetros de fábrica

Con esta función se pueden restablecer los ajustes de fábrica de la bomba.

ATENCIÓN: Esto borrará todos los datos previamente configurados y todas las estadísticas salvo el contador de golpes totales (consulte el apartado 3.10).


A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



3.8 ESTADÍSTICAS

Durante el funcionamiento normal de la bomba, la electrónica almacena datos acerca de su funcionamiento; dichos datos se pueden ver en el menú "ESTADÍSTICAS". En este menú se pueden consultar el número de ciclos totales y el historial de las últimas 10 calibraciones.

A continuación se indican los pasos para configurar esta función.



4. NORMAS DE INSTALACIÓN DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS

Siga escrupulosamente las instrucciones para una correcta instalación de la bomba y evitar sucesivos problemas de funcionamiento. A continuación se describen los casos más frecuentes:

- Ubique la bomba del modo representado en la figura 1, teniendo en cuenta que puede fijarse tanto por debajo como por encima del nivel del líquido que desea dosificar con un límite máximo de 2 metros (recomendamos 1,5 m). El punto de inyección debe situarse siempre por encima del líquido que se desea inyectar.
- Si la instalación que desea tratar trabaja a la presión atmosférica y el depósito del producto químico debe ir forzosamente situado por encima del punto de inyección (Fig. 2), compruebe periódicamente el buen funcionamiento de la válvula de inyección (I), ya que su excesivo desgaste podría provocar la entrada del aditivo en la instalación por gravedad (incluso con el equipo parado). Si el problema permaneciese, coloque una válvula de contrapresión (V) debidamente calibrada entre la bomba dosificadora y el punto de inyección.
- En caso de productos químicos que emanen gases agresivos, no instale la bomba sobre el depósito salvo que el depósito esté herméticamente cerrado (Fig. 3).




Figura 1




Figura 2




Figura 3

5. CONEXIONES ELÉCTRICAS

5.1 POMPA HC151+ pH(Rx)-CI(J)/HC200+ pH(Rx)

Los conectores presentes en el fondo de la bomba permiten la conexión de electrodos de pH o Redox (mediante conector BNC) o sondas de cloro de célula abierta o de membrana (mediante conector de 4 polos). La bomba está asimismo dotada de conector BNC para la conexión de una sonda de nivel (no incluida).





TABLA PARA LA CONEXIÓN DE LAS TRES SONDAS PARA MEDICIÓN DE CLORO

CONEXIÓN Sonda 2 ALAMBRES (Pt-Cu)	CONEXIÓN Sonda 2 ALAMBRES (4-20mA)	CONEXIÓN Sonda 4 ALAMBRES (mV)
<p>Alambre Azul</p> <p>Alambre Marrón</p>	<p>Alambre Marrón</p> <p>Alambre Azul</p>	<p>Alambre Blanco</p> <p>Alambre Verde</p> <p>Alambre Marrón</p> <p>Alambre Amarillo</p>

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La bomba dosificadora electromagnética es un equipo relativamente robusto, por lo que las probabilidades de que sufra una avería mecánica son bajas. No obstante, pueden producirse fugas de producto químico debido al aflojamiento de los racores o los casquillos del cuerpo de la bomba o simplemente a la rotura del tubo de impulsión. En caso de producirse uno de los eventos anteriormente mencionados, en primer lugar desconecte la unidad de la alimentación eléctrica. A continuación, sustituya el componente dañado, limpie las pérdidas de producto químico que hayan caído sobre la unidad y vuelva a poner en marcha la bomba.

6.1 PROBLEMA – CAUSA – SOLUCIÓN

A continuación se enumeran algunos problemas que se pueden dar, las causas y las correspondientes soluciones.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La bomba no se enciende	<p>La bomba no recibe alimentación.</p> <p>Ha saltado el fusible de protección.</p> <p>La placa electrónica de la bomba está averiada.</p>	<p>Conecte la bomba a la red eléctrica.</p> <p>Sustituya el fusible.</p> <p>Sustituya la placa electrónica.</p>
La bomba no dosifica, pero el electroimán está funcionando	<p>El filtro de fondo está obstruido.</p> <p>El tubo de aspiración está vacío de líquido, la bomba no está cebada.</p> <p>Se han formado burbujas de aire en el circuito hidráulico.</p> <p>El producto químico en uso genera gases.</p>	<p>Limpie el filtro de fondo.</p> <p>Repita el procedimiento de cebado.</p> <p>Compruebe los tubos y los racores.</p> <p>Abra la llave de purga y deje que salga todo el aire.</p> <p>Sustituya el cuerpo de la bomba por un modelo con purga automática.</p>
La bomba no dosifica y el electroimán no funciona o bien realiza el ciclo de una forma muy tenue.	<p>Formación de cristales, obstrucción de las válvulas y/o bloqueo de las bolas.</p> <p>La válvula de inyección está obstruida.</p>	<p>Limpie las válvulas y pruebe haciendo circular agua en lugar del producto químico.</p> <p>Sustituya las válvulas del cuerpo de la bomba.</p> <p>Sustituya la válvula de inyección.</p>

7. MANTENIMIENTO

7.1 LIMPIEZA DE LA BOMBA

La bomba debe limpiarse periódicamente para garantizar su eficacia. Es aconsejable realizar una limpieza periódica al realizar trabajos de mantenimiento en él.

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza en la bomba dosificadora, es necesario:

1. Asegúrese de que esté eléctricamente desactivado (ambas polaridades) desconectando los conductores de los puntos de contacto de la red abriendo el interruptor omnipolar;
2. Eliminar de la forma más adecuada y gradual, (prestando la máxima atención a no generar salpicaduras), la presión existente en el cuerpo de la bomba y en la tubería de impulsión, abriendo el correspondiente tornillo de purga.
3. Retire la cubierta protectora del cuerpo de la bomba, para resaltar cualquier fuga e incrustación subyacente;
4. Limpiar las incrustaciones debidas a fugas o goteos en el cuerpo de la bomba o en toda la estructura de la bomba, prestando especial atención a la parte inferior de la bomba donde, habitualmente, se acumulan las incrustaciones debidas a goteos;
5. Vuelva a montar la tapa del cuerpo de la bomba, las tuberías de suministro y succión, cierre el drenaje y vuelva a conectar la bomba eléctricamente;
6. Realice el cebado si es necesario y restablezca el estado de funcionamiento normal de la bomba.

7.2 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

En condiciones normales de funcionamiento, la bomba dosificadora debe revisarse mensualmente. Para evitar averías o paradas repentinas, compruebe cuidadosamente los siguientes elementos:

- comprobar que las conexiones eléctricas e hidráulicas estén intactas;
- comprobar si hay fugas en el cuerpo de la bomba o en las conexiones de la válvula de inyección;
- controlar que no haya partes de la bomba y / o de las tuberías corroídas.

Si después de vaciar el cuerpo de la bomba aún existen posibilidades de que un líquido altamente corrosivo pueda causar daños, debe declararse en la hoja de retorno de la bomba.

Utilice siempre repuestos originales si es necesario reemplazar piezas gastadas


Todas las operaciones de asistencia técnica deben ser realizadas únicamente por personal experto y autorizado. Si la bomba necesita asistencia directa del fabricante, es necesario retirar todo el líquido del interior del cuerpo de la bomba y secarlo ANTES de empacarlo en su caja original.

8. GARANTÍA

El producto está cubierto por la garantía del fabricante en caso de defectos de fabricación. Se aplicarán las condiciones y los modos establecidos en el documento "Condiciones Generales de Venta" de AQUA SpA.


VISTAS EXPLOTADAS

HC151+




N°	Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantities
1	ADSP9300058	CASSA HC151+ PP+20% FV NERA <i>HC 151+ PP+20% GF BLACK HOUSING</i>	1
2	ADSP9300061	VETRINO TRASPARENTE HC151+ <i>HC151+ TRANSPARENT FRONT COVER</i>	1
3	ADSP6000708	VITE M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) INOX A2 <i>M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) SS A2 SCREW</i>	2
4	ADSP5007072	OR "R1" NBR – 2,60X1,90 <i>NBR – 2,60X1,90 O-RING</i>	2
5	ADSP5007117	OR – RIF. 2150 – FPM <i>FPM 2150 ORING</i>	1
6	ADSP6020221	STAFFA FISSAGGIO A PARETE <i>WALL FIXING BRACKET</i>	1
7	ADSP9000105	CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETO <i>1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETE PUMP HEAD</i>	1
7	ADSP900PI06	CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETO <i>1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETE PUMP HEAD</i>	1
8	ADSP6000295	MAGNETE COMPLETO D60 VERS.2 230V SILENZIOSO <i>230V D60 COMPLETE SOLENOID</i>	1
8	ADSP6000287	MAGNETE COMPLETO D70 230V – CORSA CORTA - SILENZIOSO <i>230V D70 COMPLETE SOLENOID</i>	1
8	ADSP6000536	MAGNETE COMPLETO D80 4I/20bar 230V – (MOD.8) - SILENZIOSO <i>230V D80 COMPLETE SOLENOID</i>	1
9	ADSP7000772	ETICHETTA POLICARBONATO HC151+ MULTI/PH-RX-CL <i>HC151+ MULTI/PH-RX-CL POLICARBONATE ADHESIVE LABEL</i>	1
10	ADSP9000022	COVER NERO CORPO POMPA 1-14LT HC897 <i>1-14LT PUMP HEAD BLACK COVER</i>	1
11	ADSP9000003	TARGHETTA NERA CON LOGO AQUA PER CORPO POMPA 1-14LT <i>1-14LT PUMP HEAD BLACK PLATE WITH LOGO AQUA</i>	1
12	ADSP9300034L	COPERCHIO POSTERIORE HC151 DGT PP NERO CON GUARNIZ. <i>HC151 DGT PP BACK COVER WITH GASKET</i>	1
13	ADSP9300072	MANOPOLA ENCODER HC151+ <i>HC151+ KNOB FOR ENCODER</i>	1
14	ADSP9300084	SKD HC151+ PH-RX 100÷240Vac <i>HC151+ PH-RX 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD</i>	1
14	ADSP9300085	SKD HC151+ CL(J) 100÷240Vac <i>HC151+ CL(J) 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD</i>	1
15	ADSP9200001	DIAFRAMMA PTFE DYNEON 1614/1645 1-14L HC897 M12x1 <i>1614/1645 1-14L HC897 M12x1 PTFE DYNEON DIAPHRAGM</i>	1
16	ADSP6020281	CAVO H05VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON FEMMINA 2,8x0,8 <i>H05VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG</i>	1
17	ADSP6000749	VITE 3x8 (TCTC) INOX A2 – SERIE HILO <i>3x8 SS A2 HILO SERIES SCREW</i>	4
18	ADSP6000714	VITE 2,9x13 UNI 6954 (TCTC) <i>2,9x13 UNI6954 SCREW</i>	6

HC200+



N°	Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantities
1	ADSP900PI05	CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETO <i>1-14 PVDF-CE-VT INCOMPLETE PUMP HEAD</i>	1
1	ADSP900PI06	CORPO POMPA 1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETO <i>1-14 PVDF-CE-DT INCOMPLETE PUMP HEAD</i>	1
2	ADSP9300063	CASSA ANTERIORE HC200+ NERA <i>HC200+ FRONT CASING BLACK COLOR</i>	1
3	ADSP9300059	CASSA POSTERIORE HC200+ NERA <i>HC200+ REAR CASING BLACK COLOR</i>	1
4	ADSP9000022	COVER NERO CORPO POMPA 1-14LT HC897 <i>1-14LT PUMP HEAD BLACK COVER</i>	1
5	ADSP9000003	TARGHETTA NERA CON LOGO AQUA PER CORPO POMPA 1-14LT <i>1-14LT PUMP HEAD BLACK PLATE WITH LOGO AQUA</i>	1
6	ADSP6000759	PERNO REGOLAZIONE CORSA LAVORATO <i>STROKE LENGTH SHAFT</i>	1
7	ADSP6000295	MAGNETE COMPLETO D60 VERS.2 230V SILENZIOSO <i>230V D60 COMPLETE SOLENOID</i>	1
7	ADSP6000287	MAGNETE COMPLETO D70 230V – CORSA CORTA - SILENZIOSO <i>230V D70 COMPLETE SOLENOID</i>	1
8	ADSP9300084	SKD HC151+ PH-RX 100÷240Vac <i>HC151+ PH-RX 10÷240Vac ELECTRONIC BOARD</i>	1
9	ADSP6000507	MANOPOLA REGOLAZIONE CORSA AQUA <i>STROKE LENGHT ADJUSTMENT KNOB</i>	1
10	ADSP9300072	MANOPOLA ENCODER HC151+ <i>HC151+ KNOB FOR ENCODER</i>	1
12	ADSP6000738	INSERTO REGOLAZIONE CORSA 04-18 CON PIASTRA <i>04-18 STROKE LENGTH ADJUSTMENT INSERT WITH PLATE</i>	1
13	ADSP6000739	VITE REGOLAZIONE CORSA 04-18 <i>04-18 STROKE LENGTH ADJUSTMENT SCREW</i>	1
14	ADSP5007035	OR – RIF. 106 – FPM <i>FPM 106 O-RING</i>	1
15	ADSP5003021	MOLLA RITORNO REGOLAZIONE CORSA HC101 <i>HC101 RETURN SPRING STROKE LENGHT ADJUSTMENT</i>	1
16	ADSP9200001	DIAFRAMMA PTFE DYNEON 1614/1645 1-14L HC897 M12x1 <i>1614/1645 1-14L HC897 M12x1 PTFE DYNEON DIAPHRAGM</i>	1
17	ADSP5007117	OR – RIF. 2150 – FPM <i>FPM 2150 ORING</i>	1
18	ADSP6000708	VITE M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) INOX A2 <i>M4X8 UNI 7688 (AF-TSTC) SS A2 SCREW</i>	2
19	ADSP5007072	OR "R1" NBR – 2,60X1,90 <i>NBR – 2,60X1,90 O-RING</i>	2
20	ADSP6020281	CAVO H05VV-F 3x0,75 METRI 3 + PRESSACAVO PG7 E FASTON FEMMINA 2,8x0,8 <i>H05VV-F 3x0,75 POWER SUPPLY CABLE 3 METERS W/OUT PLUG</i>	1
21	ADSP6000749	VITE 3x8 (TCTC) INOX A2 – SERIE HILO <i>3x8 SS A2 HILO SERIES SCREW</i>	4
22	ADSP6000542	TAPPO IN PVC NERO PER VITE M4 <i>PVC CAP FOR M4 SCREW</i>	1
23	MB010300	VITE 3,5 X 32 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 <i>3,5 X 32 STAINLESS STEEL SCREW</i>	6
24	ADSP6000800	VITE 2,9 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 <i>2,9 X 19 STAINLESS STEEL SCREW</i>	6
25	ADSP6000714	VITE 2,9 X 13 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2 <i>2,9 X 13 STAINLESS STEEL SCREW</i>	1

CUERPO DE LA BOMBA



CORPO POMPA PP / PP PUMP HEAD




CORPO POMPA PVDF / PVDF PUMP HEAD



N°	Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantities
1	ADSP9000001	CORPO POMPA 1-14 PP NERO HC897M (VN) <i>1-14 PP BLACK PUMP HEAD</i>	1
1	ADSP9000001P	CORPO POMPA 1-14 PVDF BIANCO HC897 <i>1-14 PVDF WHITE PUMP HEAD</i>	1
2	ADSP6000701	RONDELLA PIANA D. 5 – UNI 6592 INOX A2 <i>D.5 WASHER – UNI 6592 SS A2</i>	4
3	ADSP9000016	VITE M5x30 UNI 5931 (TCEI) INOX A2 <i>M5x30 UNI 5931 SS A2 SCREW</i>	4
4	ADSP5007200	OR – RIF. 3143 (T.2,62xD.36,14) – FPM NERO <i>FPM 3143 (T.2,62xD.36,14) ORING</i>	1
4	ADSP5007209	OR – RIF. 3143 (T.2,62xD.36,14) – EPDM NERO <i>EPDM 3143 (T.2,62xD.36,14) ORING</i>	1
5	ADSP9005010	KIT GRUPPO VALVOLA ½" PP-GL-VT <i>½" PP-GL-VT VALVE KIT</i>	1
5	ADSP9005011	KIT GRUPPO VALVOLA ½" PP-GL-DT <i>½" PP-GL-DT VALVE KIT</i>	1
5	ADSP9005P12	KIT GRUPPO VALVOLA ½" PVDF-CE-VT <i>½" PVDF-CE-VT VALVE KIT</i>	1
5	ADSP9005P13	KIT GRUPPO VALVOLA ½" PVDF-CE-DT <i>½" PVDF-CE-DT VALVE KIT</i>	1
6	ADSP6500059	KIT FISSAGGIO PP ½" PER TUBO 4x6 <i>½" PP FIXING KIT FOR 4x6 HOSE</i>	1
6	ADSP6500060	KIT FISSAGGIO PVDF ½" PER TUBO 4x6 <i>½" PVDF FIXING KIT FOR 4x6 HOSE</i>	1
6	ADSP6500067	KIT ATTACCO TUBO 6x8 CON GHIERA DA ½" PP NERA <i>6x8 FIXING KIT WITH ½" BLACK PP HOSE NUT</i>	2
6	ADSP6500068	KIT ATTACCO TUBO 6x9 CON GHIERA DA ½" PP NERA <i>6x8 FIXING KIT WITH ½" BLACK PP HOSE NUT L</i>	2
6	ADSP6500063	KIT ATTACCO TUBO 6x10 CON GHIERA DA ½" PP NERA <i>6x8 FIXING KIT WITH ½" BLACK PP HOSE NUT</i>	2
7	ADSP6500072	KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PP-VT CORPO POMPA <i>AIR BLEED KIT + PP-VT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD</i>	1
7	ADSP6500072P	KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PVDF-VT CORPO POMPA <i>AIR BLEED KIT + PP-VT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD</i>	1
7	ADSP6500073	KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PP-DT CORPO POMPA <i>AIR BLEED KIT + PP-DT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD</i>	1
7	ADSP650073P	KIT VITE SPURGO + PORTAGOMMA PVDF-DT CORPO POMPA <i>AIR BLEED KIT + PVDF-DT HOSE FITTING FOR PUMP HEAD</i>	1

CUERPO DE LA BOMBA PURGA AUTOMÁTICA



N°	Codice Code	Descrizione Description	Quantità Quantities
1	ADSP9000029	CORPO POMPA 1-14 PVC SPURGO AUTOMATICO <i>1-14 PVC AUTO BLEED PUMP HEAD</i>	1
2	ADSP5005033	GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PP-CE-VT <i>3/8" PP-CE-VT DEGAS VALVE KIT</i>	1
2	ADSP5005133	GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PP-CE-DT (OR2015 PTFE) <i>3/8" PP-CE-DT DEGAS VALVE KIT</i>	1
2	ADSP5005036	GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PVDF-CE-VT <i>3/8" PVDF-CE-VT DEGAS VALVE KIT</i>	1
2	ADSP5005038	GRUPPO VALVOLA 3/8" PER SPURGO PVDF-CE-DT <i>3/8" PVDF-CE-DT DEGAS VALVE KIT</i>	1
3	ADSP5005031	GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-VT <i>3/8" PP-CE-VT VALVE KIT</i>	1
3	ADSP5005131	GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-DT <i>3/8" PP-CE-DT VALVE KIT</i>	1
3	ADSP5005034	GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-VT <i>3/8" PVDF-CE-VT VALVE KIT</i>	1
3	ADSP5005037	GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-DT <i>3/8" PVDF-CE-DT VALVE KIT</i>	1
4	ADSP5005032	GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-HAST-VT <i>3/8" PP-CE-HAST-VT VALVE KIT</i>	1
4	ADSP5005132	GRUPPO VALVOLA 3/8" PP-CE-HAST-DT <i>3/8" PP-CE-HAST-DT VALVE KIT</i>	1
4	ADSP5005035	GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-HAST-VT <i>3/8" PVDF-CE-HAST-VT VALVE KIT</i>	1
4	ADSP5005135	GRUPPO VALVOLA 3/8" PVDF-CE-HAST-DT <i>3/8" PVDF-CE-HAST-DT VALVE KIT</i>	1
5	ADSP6500048	KIT FISSAGGIO PP 3/8" PER TUBO 4X6 <i>3/8" PP FIXING KIT FOR 4X6 HOSE</i>	3
5	ADSP6500013	KIT FISSAGGIO PVDF 3/8" PER TUBO 4X6 <i>3/8" PVDF FIXING KIT FOR 4X6 HOSE</i>	3
6	MB010040	VITE M5x25 UNI 5931 (TCEI) INOX A2 <i>M5x25 UNI 5931 SS A2 SCREW</i>	4
7	ADSP6000701	RONDELLA PIANA D. 5 – UNI 6592 INOX A2 <i>D. 5 WASHER – UNI 6592 SS A2</i>	4
8	MB010460	RONDELLA PIANA 5x15 – UNI 6592 INOX A2 <i>5x15 WASHER – UNI 6592 SS A2</i>	4
9	ADSP5007011	BUSSOLA PER CORPO POMPA D. 3,2 x 6,45 x 5,5 SANT64A <i>PUMP HEAD SCREW GASKET D. 3,2 x 6,45 x 5,5 SANT64A</i>	4
10	ADSP7000442	ETICHETTA FLOW PER COLLARE PORTASONDA DN50-63 <i>FLOW DIRECTION LABEL</i>	1
11	ADSP5007200	OR – RIF. 3143 (T.2,62 x D.36,14) FPM NERO <i>FPM 3143 (T.2,62 x D.36,14) ORING</i>	1
11	ADSP5007209	OR – RIF. 3143 (T.2,62 x D.36,14) EPDM NERO <i>EPDM 3143 (T.2,62 x D.36,14) ORING</i>	1
12	ADSP5007001	OR – RIF. 2062 – FPM NERO <i>FPM 2062 - ORING</i>	3
12	ADSP5007002	OR – RIF. 2062 – EPDM NERO <i>EPDM 2062 - ORING</i>	3

Delta Ohm S.A. de C.V.
+52(55) 4435 9478, 5393 9487
Paseo de la Primavera #130 -104, Col. La Florida
53160 Naucalpan, Estado de México

www.aquawatersystems.mx
www.deltaohm.mx



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO - BOMBA DOSIFICADORA

HC151⁺ pH(Rx)-CL(J) / HC200⁺ pH(Rx)